

# Fontos információk az AMK falburkolat ragasztásához

Az AMK falburkolat tartós és esztétikus végeredményéhez kérjük, tartsa be az alábbiakat!

## 1. Ragasztó típusa

Kizárólag az **AMK Magyarország által ajánlott és forgalmazott ragasztók** használatát javasoljuk, akkor is, ha a ragasztót máshol vásárolta meg.

**A szürke ragasztót világosabb színekhez nem ajánljuk**, mert befolyásolhatja a végleges árnyalatot.

## 2. Felület

Az alapfelület legyen sík, szilárd, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. A nedvszívó felületeket mélyalapozni kell.

## 3. Hőmérséklet

Az ideális munkahőmérséklet  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  és  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$  között van. Kerülje a tűző napsütést, az esőt és a fagyot.

## 4. Végezzen próbaragasztást!

Mielőtt a teljes felületet felragasztaná, ragasszon fel **1 lapot (vagy egy kisebb felületet) próbaként**. Ezzel egy esetleges hiba még időben felismerhető.

## 5. Teljes felületi érintkezés

A dekorlapokat ne csak helyezze rá a ragasztóágyra, hanem **határozottan nyomja bele**, hogy a ragasztó a **tégla minták teljes hátoldalával** érintkezzen.

A ragasztó legyen **krémes állagú**, ne legyen se túl híg se túl sűrű.

☆ **AMK tipp:** Ha biztosra szeretne menni, a dekorlap fonákját egy sík felületen (pl. asztalon) simítóval húzza át egy **nagyon vékony** réteg ragasztóval. Ez segít, hogy a ragasztó a háló nyílásaiba is megfelelően bejusson.

## 6. Száradási idő

A védőfóliát csak teljes száradás után távolítsa el. Ez **minimum 4–5 nap**, de az időjárástól és a páratartalomtól függően **7 nap vagy akár több is lehet**.

## 7. Védőfólia eltávolítása

A fóliát óvatosan húzza le. **Ha a téglaminta nyúlik, felszakad vagy a fóliához tapad, azonnal hagyja abba!** A ragasztó még nem száradt meg teljesen.

## 8. Telepítési útmutató

Mindig kövesse a mellékelt telepítési útmutatóban leírtakat.

---

**A telepítési előírások betartása a kivitelező felelőssége.**

Köszönjük, hogy az AMK falburkolatot választotta!

**Az AMK Magyarország csapata**