

Fontos információk az AMK falburkolat ragasztásához!

Az AMK falburkolat tartós és esztétikus végeredményéhez kérjük, tartsa be az alábbiakat!

1. Ragasztó típusa:

Kizárólag az AMK Magyarország által ajánlott, fehér, rugalmas, cementalapú, legalább S1 besorolású ragasztóhabarcs használatát javasoljuk, akkor is, ha a ragasztót máshol vásárolta meg.

A szürke ragasztót világosabb színekhez nem ajánljuk, mert befolyásolhatja a végleges árnyalatot.

2. Felület:

Az alapfelület legyen sík, szilárd, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. A nedvszívó felületeket mélyalapozni kell. Csempén, fémen, fán és OSB-n megfelelő tapadóhíd szükséges. EPS- és XPS-hőszigetelésnél nagyobb, összefüggő felületen hálózott alapréteg javasolt. Kisebb felületen a tapadást segítő ostyás vagy bordázott felület alapozás után burkolható. Sima XPS-t 60/80-as csiszolóval, EPS-t tüskés hengerrel vagy fémkefével érdesíteni, majd portalanítani és alapozni kell.

3. Hőmérséklet

Az ideális munkahőmérséklet +5 °C és +25 °C között van. Kerülje a tűző napsütést, az esőt, a nagy szelet, és a fagyot.

4. Végezzen próbaragasztást!

Mielőtt a teljes felületet felragasztaná, ragasszon fel 1 lapot (vagy egy kisebb felületet) próbaként. Ezzel egy esetleges hiba még időben felismerhető.

5. Teljes felületi érintkezés

Az AMK lapokat ne csak helyezze rá a ragasztóágyra, hanem simító glettvassal határozottan dolgozza bele a ragasztóba, amíg a ragasztó átpréselődik az üvegszálal hálón. Így a márványszemcsés téglák minták teljes hátoldala felületfolytonosan kapcsolódik a ragasztóhoz.

A ragasztó legyen krémes állagú, ne legyen se túl híg se túl sűrű.

☆ AMK tipp: Ha biztosra szeretne menni, a dekorlap fonákját egy sík felületen (pl. asztalon) simítóval húzza át egy nagyon vékony réteg ragasztóval. Ez segít, hogy a ragasztó a háló nyílásaiba is megfelelően bejusson.

6. Száradási idő

A védőfóliát csak teljes száradás után távolítsa el. Ez minimum 4–5 nap, de az időjárástól és a páratartalomtól függően 7 nap vagy akár több is lehet. A napok száma önmagában nem mérvadó

7. Védőfólia eltávolítása

A fóliát óvatosan húzza le. Ha a burkolat nyúlik, felszakad vagy a fóliához tapad, azonnal hagyja abba! A ragasztó még nem száradt meg teljesen. Várjon még néhány napot és próbálja újra

8. Telepítési útmutató

Mindig kövesse a mellékelt telepítési útmutatóban leírtakat.

A telepítési előírások betartása a kivitelező felelőssége.

Köszönjük, hogy az AMK falburkolatot választotta!

Az AMK Magyarország csapata